

**Trimaform**  
**Betontriplex**

# Voor bekistingen en andere doeleinden

U zoekt een bekistingplaat van goede kwaliteit met een hoge repetitiefactor en een glad eindresultaat? IntriPlex heeft Trimaform, voor bekistingen en tal van andere toepassingen.



## Fenolfilm

Standaard is Trimaform 2-zijdig voorzien van een 120 gr/m<sup>2</sup> donkerbruine fenolfilm. Zwaardere coatings zijn leverbaar.

De plaat is opgebouwd uit 100% berken fineren.

Trimaform is in meerdere kleuren verkrijgbaar.

Verkrijgbare diktes en afmetingen zijn per kleur verschillend.

## Afmetingen

250 x 125 cm

153 x 305 cm

215 x 400 cm

215 x 385 cm

## Dikte

4 tot en met 30 mm

4 tot en met 30 mm

15 en 18 mm

15 en 18 mm

*Vraag naar onze voorraden in lichtbruin, groen en zwart.*



 **IntriPlex.**<sup>®</sup>  
Plaatmaterialen



# verwerkings- voorschriften

## Opslag

- De platen dienen vlak en horizontaal te worden opgeslagen in een droge, goed geventileerde ruimte op bundels van maximaal 1 meter hoog, ondersteund door voldoende strijken om doorbuiging te voorkomen.  
Als er geen geschikte droge opslag op de bouwplaats aanwezig is, zorg dan voor voldoende dekzeilen om de platen af te dekken. Probeer de duur van deze wijze van opslag tot een minimum te beperken.

## Verwerking

- Trimaform kan met normaal gereedschap worden verwerkt. Schroefgaten voorboren en verzinken (minimaal 2 mm onder het plaatvlak). Bevestigen met corrosievrije schroeven en afdichten met een vullende epoxy. De fabrieksmatige randafwerking van Trimaform is geen eindafwerking maar bedoeld voor opslag en transport. Bij zichtwerk toepassingen de platen altijd rondom schoonzagen om oneffenheden, dutjes en transportafdrukken uit de plaat te halen.

## Constructie

- Schroefgaten voorboren, minimaal 20 mm van de plaatrand en 25 mm uit de hoek.
- Afhankelijk van de constructie dient er ruimte tussen de platen worden aangehouden, eventueel compriband plaatsen tegen het lekken van het beton.
- Bij toepassingen anders dan voor beton, ventilatie toepassen binnen de constructie.

## Randafwerking

- Indien van toepassing eerst aanwezige 'transport-coating' verwijderen d.m.v. rondom schoon zagen en vervolgens twee maal met geschikte randsealer behandelen.

## Reinigen

- Indien toegepast als bekisting na gebruiken goed reinigen met water en zondig een spons en spatel om betonresten te verwijderen voor hergebruik van de bekisting.